Pioneer

DVD LDカラオケシステム

# DVK-900

取扱説明書

準備・基本操作編

### 安全上のご注意

#### 安全に正しくお使いいただくために。

#### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全 に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危 害や財産への損害を未然に防止するために、いろい ろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよ うになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

**☆ /--** この表示を無視して、誤った取扱 ■ いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を 示しています。

■この表示を無視して、誤った取扱 いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損 害のみの発生が想定される内容を 示しています。

#### 絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)しなければな らない内容であることを示しています。 図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は 感電注意)が描かれています。



○記号は禁止(やってはいけないこと)を 示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の 場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行動を強制したり指示する内容を 示しています。

図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は 電源プラグをコンセントから抜け)が描か れています。

#### 〔異常時の処置〕

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用する と火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確 認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから 絶対おやめください。



プラグを抜け



万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのま ま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜け



万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜け



### ご使用上の注意 -

操作によっては再生中に画面が止まり、 操作ボタンを受けない場合があります。 その場合は、一度STOPしてから再生を してください。



故障の原因となる事柄についての注意文です。 必ずお読みください。



操作中に「おや?」と思われるかもしれない事柄について説 明しています。



アドバイス、または聞きなれない用語についての説明です。



リモコンのマークです。このマークの操作は、リモコンでで きます。

本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書を本機ご使用の前に最後までお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになった後は「保証書」、「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に保管してください。使用中にわからないことや不具合が生じたとき、きっとお役にたちます。

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭 用以外(たとえば飲食店等での営業用の長時間使用、車 両、船舶への搭載使用)で使用し、故障した場合は、保証 期間内でも有償修理となります。

本機は日本のテレビ方式であるNTSC方式に適合しています。 他のテレビ方式 (PAL、SECAM)の表示のあるディスクは使用できません。

ディスクを無断で複製、放送、上映、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

てください。



#### 結露について

本機を冷え切った状態のまま暖かい 室内に持ち込んだり、急に室温を上 げたりしますと、動作部に露が生じ (結露)、本機の性能を十分に発揮で きなくなることがあります。 このような場合には1時間ほど放置す るか、徐々に室温を上げてから使用し



#### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッドホンで聞くのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。


### 目次

### ご使用の前に

# 1 付属品の確認をする。

デッキアンプキャビネット部

■ 電源コード



● 単3形乾電池(R6P)×2



● ビデオコード×2









L字金具 x 4



● ヒートン×3







#### DVD/LDプレーヤー部

● ワイヤレスリモコン



ヘッドホンコード ホルダー×1




ヘッドホンのコードが、プレーヤーのディスクトレイの開閉を妨げるときに、本機の左側面部に取り付けてください。ヘッドホンのコードを止めることができます。

- 取扱説明書(準備・基本操作編)(応用操作編)
- 保証書
- ●「ご相談窓口・修理窓口のご案内」
- 安全上のご注意
- 操作ガイド


### 2 リモコンに乾電池を入れる。

1. 裏側のふたをあける。





3. ふたをしめる。



直射日光や蛍光灯の強い光が直接本体のリモコン受光部に当たっているとリモコン操作ができない場合があります。そのようなときは、設置場 所を変えるか蛍光灯を受光部から離してください。

### **企注意**

乾電池は、誤った使い方をすると液もれや破裂などの危険があります。次の点について特にご注意ください。

- 乾電池のプラス⊕とマイナス⊝の向きを電池ケースの表示通り 正しく入れてください。
- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は同じ形状のものでも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。

#### 守ってください!!

- 乾電池には充電式と充電式でないものがありますので、混ぜて 使用しないでください。また電池の注意表示をよく見てご使用 ください。
- 長い間(約1ヶ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の 液漏れを防ぐために、電池を取り出してください。液漏れが起 きてしまったときは、ケース内に付いた液をよく拭きとってか ら新しい電池を入れてください。


### 移動あるいは輸送する場合


必ずディスクを取り出して、ディスクトレイを閉じてください。

トレイが収納されていることを確認して、その後、電源スイッチをオフ(切)にする。(スタンバイインジケーターが緑色→赤色に変わる)。表示 窓の「-OFF-」の点滅が消えてから、電源コードを抜いてください。

# 設置のしかた

DVD/LDプレーヤーを設置する。






- ①左図の様にDVD/LDプレーヤーの接続ケーブルを 棚板に先に乗せてからDVD/LDプレーヤーをゆっ くり棚板に乗せ押し入れます。
- ②棚板にそってDVD/LDプレーヤーを押し入れます。 (棚板の脚固定穴にDVD/LDプレーヤーの脚が入ると 定位置になります。)
- ③ 設置完了です。

注意! DVD/LDプレーヤーを棚に入れるとき、接続ケーブル先 端のプラグを棚板等にぶつけてこわさないように気を付け てください。

# 2 テレビすべり止め金具を取付ける。



- 本機の上(天板)にテレビをのせる場合、テレビがすべり落ちな いように先に付属のL字金具を取り付けます。
- 天板に、テレビの脚の位置に合わせて、付属の木ネジで図のよ うにL字金具を取り付けてください。(木ネジは、キリなどで先 に天板に穴をあけてからドライバーで取り付けてください。)


#### 設置のしかた


- 本機の上にテレビを乗せてお使いになる場合は必ず以 下の転倒防止対策を実施してください。
- 設置場所は平坦なしっかりしたところを選んでくださ い。傾いた所やぐらつく所に設置すると、本機が倒れ たりすることがあります。
- 本機の上に乗せるテレビは、28型ワイドテレビ・29 型通常テレビ以下のものにしてください。(一部の29 型テレビでは、搭載できないものもあります。)
- 本機の上には70kgを越える重量のもの、また本機から はみ出すような大きなものは、乗せないでください。

### ⚠ 注意


移動するときは

- 必ず電源を切ってください。電源コードを抜く場合は必ず電源 スイッチのインジケーターが赤色になって、表示窓の「-OFF-」 の点滅が消えてから抜いてください。また、本機の上にテレビ などを乗せたまま移動しないでください。
- 本機をキャスターで移動するとき、床の材質によって床にキズ がつくことがありますので、十分にご注意ください。
- 段差や凸凹のある場合では、キャスターに衝撃を与えないよう に持ち上げて移動してください。






#### ③ ヒートンを取付ける




キャビネット背面に3つの穴(左右、中 央)がありますので、付属のヒートンを取 付けます。

**④** テレビをのせ、ひもをかけ てしっかりむすぶ




テレビの前側の脚と、背面の固定部分 にひもをかけ、ヒートンにしっかり結 びます。

■ テレビの上に物を置くと、 テレビが落ちたり、本機が倒れたりすることがありますので、



⑤ 壁に固定する



- 1 テレビの取扱説明書に従って、テレビの転倒防止を行ってくだ さい。壁や柱などの強度の高い部分に、市販の固定具を使用 し、取り付けたヒートンをひもやくさりで結んでください。
- 2 放熱効果を良くするため、20cm以上壁面より離してくださ

■ 本機の左右にテレビを置くと、 色ずれが起こることがあります。そのようなときは、本機とテ レビを離して設置してください。

### 接続のしかた

### 映像(ビデオ)入力端子を持つ テレビとつなぐとき

- 接続の前に、本機と他の機器の電源を切り、本機の電源プラグをコンセントからはずしてください。
- 接続がすべて終わってから電源を入れてください。


#### 基本的な接続のしかた



手順(コードは端子の奥までしっかり差し込んでください。)

- 1 接続ケーブルをデッキアンプ部へつなぐ。
- DVD/LDプレーヤーの映像出力とデッキアンプの映像入力を付属のビデオコードでつな
- 3 もう一本の付属のビデオコードをつなぐ。
- ▼ DVD/LDプレーヤー部のインレット端子へ 付属の電源コードを差し込み、プラグ側を デッキアンプの専用コンセントへ差し込む。
- 5 デッキアンプ部の電源コードを壁の電源コンセントへつなぐ。

て、もう一度正しく接続してください。



の電源コンセントに必ず接


続してください。

#### 接続のしかた

#### ビデオやFMチューナーなどの外部機器を接続するとき



- オーディオコードは、端子の色を合わせてつなぎます。 (赤は右(R)側、白は左(L)側に)
- 必ず、付属の電源コ・ドとビデオコ・ドの接続及び DVD/LDプレーヤ・からの接続ケ・ブルはつないでく ださい。



FMチューナーなどの外部機器の音声を楽しむとき本機の、入力切換 "を「外部入力」に切り換えてください。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに 対応しています。そのため、本機をビデオデッキを通し てテレビに接続したり、ビデオデッキで録画・再生をす ると、正常な再生画像が得られない場合があります。

### アンテナ端子だけのテレビと つな*ぐ*とき

- 接続の前に、本機と他の機器の電源を切り、本機の電源プラグをコンセントからはずしてください。
- 接続がすべて終わってから電源を入れてください。

#### 基本的な接続のしかた

用意するもの





付属のビデオコード×1

付属の電源コード×1



別売のRFモジュレーター×1 (JA-RF3L) 手順(コードは端子の奥までしっかり差し込んでください。)


接続ケーブルをデッキアンプ部へつなぐ。

DVD/LDプレーヤーの映像出力とデッキアンプの映像入力を付属のビデオコードでつなぐ。

▼ RFモジュレーターをつなぐ。

✓ DVD/LDプレーヤー部のインレット端子へ 付属の電源コードを差し込み、プラグ側を デッキアンプの専用コンセントへ差し込む。

デッキアンプ部の電源コードを壁の電源コンセントへつなぐ。



VHFテレビ放送を見るとき

テレビの電源コードは、壁

の電源コンセントに必ず接

続してください。

● 音声は、DVK-900のスピーカーからのみ出ます。

● 本機の電源を切ってください。この接続では、本機の電源が入っているとき VHFテレビ放送を見ることはできません。


#### 接続のしかた

#### ビデオやFMチューナーなどの外部機器を接続するとき



市販・付属のビデオコード×3 市販のオーディオコード×3 市販の同軸ケーブル×2

- ◆ オーディオコードは、端子の色を 合わせてつなぎます。(赤は右 (R)側、白は左(L)側に)
- 必ず、付属の電源コ・ドとビデオコ・ドの接続及びDVD/LDプレーヤ・からの接続ケ・ブルはつないでください。



DVD、LD、ビデオCDを見るとき

- ① ビデオデッキとテレビの電源を入れる。
- ② ビデオデッキの、入力切換"で、「ライン」またば外部入力」を選ぶ。
- ③ テレビのチャンネルを、1チェンネルか2チャンネル(放送のない方)に合わせる。
- ④ テレビの音量を最小にする。
- ビデオデッキがスタンバイ状態(録画予約中など)または、電源が切れている状態のときは、DVD、LD、ビデオCDを見ることはできません。

#### ビデオを見るとき

● テレビだけで楽しみたいときは、本機の電源を切り、テレビの チャンネルを1チェンネルか2チャンネル(放送のない方)に合わ せます。

ると、正常な再生画像が得られない場合があります。

◆ 本機のスピーカーでビデオの音声を楽しみたいときは、本機の "入力切換"でビデオを選び、テレビの音量を最小にします。

FMチューナーなどの外部機器の音声を楽しむとき 本機の 入力切換 を 外部入力」に切り換えてください。

# 各部のなまえ


### P. : おもな参照ページです。

### リモコン

リモコンと前面部で同じ名称やマークが付いているボタンは、同じ働きをします。


演奏の音程を変えるのに使います。

リモコンで操作できる範囲は、前面部との距離が約7m、受光部との角度が約30°までです。




#### 各部のなまえ

### 前面部




#### 表示部 P.15



ディスク、テープ等の歌手の声が小さくなるので普通のディスク・テープでカラオケができるボタンです。

ワンタッチお手本ボーカルボタン P.6 P.7 (応用操作編)

お手本の歌手の声が聞ける機能です。



7171 717 121-11 (1)

**7**172

I)VK-900

DVD

· · · · · ·

00000

ワンタッチ・ リラオ パトル カラ ケ お手本ボ カル ガイド 19'4 カリごよ - J

f 10 1ec:r

ディスクサイドA/B切換ボタン P20

取消ボタン 🖭 🖭 (準備・基本操作編)

P. 5 (応用操作編)

予約ボタン [2]4 (応用操作編)

#### 停止ボタン(■)

ディスクの再生を停止します。

再生 / 一時停止ボタン( ▶/Ⅱ)

ディスクの再生を始めます。演奏中に押すと一時停止します。

キーコントロールボタン&インジケーター P25

演奏の音程を変えることができます。

ワンコーラスボタン [2] (応用操作編)

演奏曲の一番のみを再生させる機能です。

サビメドレーボタン [2.13] (応用操作編) 曲のサビ部分のみを続けて再生する機能です。

リモコン受光部

画面操作インジケーター

リモコンのメニューボタンを押して画面操作をしている時に点灯します。

アングルインジケーター [P.25] (応用操作編)

複数の方向から映された映像が記録されている場合に点灯します。

主音量つまみ

音量を調整します。

#### マイク端子

(マイク1、マイクコントロール、マイク2) P.18 P.25 マイクをつなぎます。マイクコントロール端子は、別売りのマイク DM-C820、 DM-C920専用です。

モード切換ボタンとインジケーター

P. 18 P. 20 P. 22 (準備・基本操作編)

P. 18 P. 20 P. 21 (応用操作編)

本機を使う目的に合わせた音質にします。

カラオケ : カラオケを楽しむとき、

映画/音楽:映画ディスクを楽しむとき、

CDなどの音楽を楽しむとき

マイク1、2音量つまみ

マイクの音量を調整します。

デジタルエコーつまみ [25]

マイクのエコーを調整します。

お手本ボーカル音量つまみとインジケーター P.6 P.7 (応用操作編)

インジケーターが点灯中はお手本ボーカルの音量調整ができます。


わりこみボーカルボタン [2] (応用操作編)

マイクで歌うと歌手の声が消え、歌をやめると歌手の声がでる機能です。

ガイドメロディボタン [P]12 (応用操作編)

ガイドメロディを出したり、消したりするボタンです。

#### 各部のなまえ



- **| ★ | ●** 消費電力がパネルに表示されているwの数値を越える電気機器(トースター、ドライヤーなど)は絶対につながないでくだ さい。機器の故障や火災の恐れなどがあります。
  - テレビの電源コードは必ず壁の電源コンセントへ接続してください。

#### 各部のなまえ

#### デジタル出力端子設定のしかた

出力はPCM/DDとPCM専用に切り換えられます。お手持ちのアンプがドルビーデジタJK AC-3 )に対応していない場合は、出力をPCM専用に切り換える必要があります。(右表参照)

① 接続するアンプのボリュームをしぼる(MINにする)。



- ② 本体のモード切換ボタン で 映画 / 音楽 を選ぶ。
- ③ 本体にDVDディスクを入れ停止状態としリモコンの <del>ジェュー</del> を押す。
  - メインメニューが表示されます。
- ④ リモコンの で 出力設定 を選ぶ。
- ⑤ リモコンの数字ボタン 1 を押し、デジタル出力を選ぶ。
- ⑥ リモコンの数字ボタン 2 を押し、PCM を選ぶ。

お手持ちのアンプ	通常のAVアンプ	PCM/四端子を接続し、メニューで PCMに設定してください。
	ドルビーデジタル ( AC-3 )対応アンプ	PCM/□□端子を接続し、メニューで PCM/DOLBY DIGITAL に設定してください。



カラオケ音声(マイクの声、キーコン等)は、デジタル出力されません。




PCM専用にすると...

ドルビーデジタル(AC-3)に対応していない通常のアンプへデジタル出力するために、ドルビーデジタルで記録されている音声でもPCMに変換して出力します。

PCM/DOLBY DIGITALにすると...

PCM音声はPCMで、ドルビーデジタル音声はドルビー デジタルで出力します。

### 表示部



- ① グラフィックディスクのときに点灯します。
- ② ビデオCDのときに点灯します。
- ③ 入力切換ボタンの状態により以下のように表示します。


入力切換ボタン 表示部

- テープ
- TAPE VTR
- 外部入力


● ビデオ

AUX

入力切換ボタンがDVD/LD/VIDEO CDの場合は使用ディスク、使用状態により③の表示が変わります。



- 表示例はDVDディスクの10曲目です。
- ディスクがない場合は以下となります。



# 再生できるディスクの種類

### DVD/LDプレーヤーについて

- ▼表に表示されたマークはディスクのレーベル、またはジャケットに付いています。下記の16種類のディスクをアダプターなしで、再生することができます。
- 故障などを防ぐため、8cmアダプター(CD用)や20cmアダプター(LD用)は使わないでください。

再生できるディスク の種類とマーク	大きさ/再生面	最大再生時間	
CD COMPACT DIGITAL AUDIO	CD 12 cm/片面	74分	
GRAPHICS (CDグラフィックス)	CDシングル 8 cm/片面	20分	
CDV CD VIDEO	CDV 12 cm/片面	デジタル音声 20分 デジタル音声 +映像 5分	
VSD VIDEO SINGLE DISC	VSD 12 cm/片面	デジタル音声 + 映像 5分	
レーザーディスク	LD 30 cm/	CAV 1時間	
LASER DISC	両面	CLV 2時間	
L	LD 20 cm/ 両面	CAV 28分	
LaserVision		CLV 40分	
LD-G LASER DISC GRAPHICS (LDグラフィックス)	LDシングル 20 cm/	CAV 14分	
CD VIDEO	片面	CLV 20分	
ビデオCD  COMPACT  DIGITAL VIDEO	ビデオCD 12 cm/片面	74分	
VIDEO CD	ビデオCDシングル 8 cm/片面	20分	
DVD	DVD 12 cm/両面 (一層/二層)	標 266分/484分 準 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
<b>VIDEO</b> ™	DVD 12 cm/片面 (一層/二層)		
26	DVD 8 cm/両面 (一層/二層)	生 82分/150分 時	
マルチ音声カラオケ	DVD 8 cm/片面 (一層/二層)	間 41分/75分	

上記以外のディスクは再生できません。 再生できない例 )CD-ROM・LD-ROM・ハイビジョンLDなど。

### レーザーディスク(LD)について

#### 標準ディスク(CAV)

ジャケットやレーベルに(標準ディスク/CAV)または(Standard play)と表示されています。ディスクの1周に1画面が記録されており、一定回転で再生されます。再生時間は片面最大30分(30cm ディスク時)です。

#### 長時間ディスク(CLV)

ジャケットやレーベルに(長時間ディスク/CLV)または [Extended play]と表示されています。一定の線速度で信号が記録されており、再生時もそれに従ってディスクの回転速度を変えながら再生します。

再生時間は片面最大60分(30cmディスク時)です。

#### デジタル音声付きディスク

間にはまたは**gillal**マークが表示されています。

アナログ音声信号に加えて、デジタル音声信号も記録されたディスクです。

レーザーディスクの高品質の映像とデジタルサウンドによるカラオ ケシステムとしての高音質が同時に楽しめます。

#### デジタル音声付きレーザーディスク・マルチ オーディオディスク

<u>嶋鼬</u>と MULTI AUDIO または <u>gound MULTI AUDIO</u> マークが 表示されています。

"デジタル音声"、"アナログ音声"それぞれ異なった内容の音声が記録されています。デジタル音声とアナログ音声を切り換えることにより楽しみが何倍にも広がります。

#### 音声仕様の具体例

音声 ディスク	アナログ音声	デジタル音声
映画・アニメなど	本編の音声	サウンド トラック
デュアル ミュージック	ミュージック 1	ミュージック 2
デジタル音声多重 カラオケ	1/Lカラオケ (モノラル) 2/Rカラオケ (モノラル + ボーカル)	ステレオ カラオケ
ステレオ・バイリン ガル( 二カ国語 )	日本語	第一外国語

#### 再生できるディスクの種類

### コンパクトディスク(CD)について

#### コンパクトディスク(CD)

LDの長時間ディスクと同様で、一定の線速度で信号が記録されており、再生時もそれに従って、ディスクの回転速度を変えながら再生します。再生は片面のみで最大74分です。

#### ビデオ付きコンパクトディスク(CDV)

ビデオ付きのCDです。CDVの最大再生時間25分のうち20分に通常のCDと同じデジタルオーディオ音声が記録されています。(オーディオパート)

残りの5分に映像とデジタルオーディオ音声が記録されています。 (ビデオパート)

本製品では、ビデオパートを再生した後オーディオパートを再生し ます。

#### ビデオCDディスク

MDと同等の音質とVHS並の画質で動画再生が楽しめるディスクです。デジタル信号の圧縮技術(MPEG方式)により最大74分のデジタル画像と音声が連続再生できます。ビデオCDではメニュー画面で見たい場面を選んだり、静止画を再生できる"プレイバックコントロール(PBC)"対応のディスクがあります。

● 本機はバージョン1.1(プレイバックコントロール(play back control)なし〕及びバージョン2.0(プレイバックコントロール (play back control)付き〕のいずれのビデオCDディスクにも対応しています。

### プレイバックコントロール(PBC)

ビデオCD( バージョン2.0 )に記録されている、再生をコントロールするための信号です。

PBC付きビデオCDに記録されているメニュー画面を使って簡単な対話形式のソフトや検索機能のあるソフトの再生が楽しめます。また高精細 / 標準の静止画も楽しむことができます。

#### 高精細静止画

ビデオCDの中に高精細な静止画が入っている場合は、動画の4倍の解像度で静止画を楽しむことができます。

#### ディスクの操作について

DVDディスクでは、ディスク制作者の意図により、操作方法を変更したり、特定の操作を禁止しているものがあります。このためディスクによって操作方法が異なったり、特定の操作が出来ないことがあります。パイオニアの DVD プレーヤではディスクによって禁止されている操作をしたときは画面に禁止マークを表示します。また、メニューや再生中の操作によって対話的な操作が可能になっているようなディスクでは、ディスク全体が連続的でなく枝別れがあるため、リピートやプログラムなどの一部の操作が出来ないことがあります。このような場合もパイオニアの DVD プレーヤでは画面に禁止マークを表示します。

ディスク禁止マーク



プレーヤーによる禁止マーク



#### ディスクの構成について

CDやビデオCDではディスクをトラックという単位で分けています。(一般的には1曲が1つのトラックに対応しています。また更にトラックがインデックスという単位で別れている場合もあります。)

トラック 1



トラック 3

トラック 4

トラック 5



CD











#### ビデオ CD

LD ではディスクをチャプターという単位で分けています。 LDの内容をどのようなチャプターに分割しているかは、それ ぞれのディスクによって異なります。












LD

DVDではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています。また、メニュー画面はどのタイトルにも属しません。映画などではふつう 1 つの映画が 1 つのタイトルに対応しています。カラオケディスクでは 1 曲が 1 タイトルとなっています。ただしこのような区切りになっていないディスクもありますので、サーチ機能やプログラム機能を使用する際にはご注意ください。










DVD

# DVD ディスクでカラオケを楽しむとき

### 操作をはじめるには...




ここでの使用ディスクは"カラオケディスク"です。

7 本機とテレビの電源を入れる。




- テレビの入力切換の方法はお手持のテレビの取扱説明書を お読みください。
- **2** 入力切換ボタンのDVD/LD/VIDEO CDを押す。




3 モード切換ボタンで' カラオケ "を選ぶ。



4 主音量、マイク1、2音量を"小"にする。 マイク1、2音量を"小"にす






5 マイクをつなぎ、マイクのスイッチを 入れる。



おや? マイクはカラオケ用のものをお使いください。カラオケ 用ではないマイクでは音量が足りなかったり、ハウリン グが起こるなどの不具合が生じる場合があります。

DVD/VIDEO CD 開/閉ボタンを押してディスクトレイを出し、ディスクを置く。



- DVD/CD専用トレイまたはLDトレイのどちらでも使用できます.
- ディスクは曲名などが書かれてある面が上側になるように トレイに置いてください。

**注意** 動いているトレイに力を加えると、故障の原因になりますのでご注意ください。

フロンファイス DVD/VIDEO CD 開 / 閉ボタンを押して、トレイを閉じる。



- 指などをはさまないように注意してください。
- 再生 / 一時停止ボタンを押すと自動的にトレイが閉まり、 再生を始めます。

#### DVDディスクでカラオケを楽しむとき

8 選曲ボタンで曲番号を選ぶ。

7 12791 F (1) (2) · · · (9) (0) (A/B) (10 /15) (7 /15) (1-72) (1



(例) 8曲目: (8

26曲目:

12曲目: ①

6

● ①~9のボタンで1の位と10の位を指定します。リモコンで選曲する場合も同様に操作します。



(例)12曲目を選曲したときの表示部です。

● 選曲メニュー画面が表示されたときは、リモコンの上、下、左、右ボタンを使用して、実行ボタンを押すと再生が始まります。


なる <sup><</sup> 選曲ボタンを押しまちがえたときは、取消ボタンを押し ほど! て、手順 **3** からやり直してください。

9 再生 / 一時停止ボタンを押す。

再生が始まります。



**1**0 主音量、マイク 1、2音量を調整する。



さあ歌いましょう

なる (ほど!

ハウリングについて

スピーカーからの音をマイクが受け、またそれをスピーカーから出力してという繰り返しにより、「キーン」という音が発生する現象のことです。 <u>ハウリングが</u>起きたら、次のように対処してください。

- (1)マイクをスピーカーから離す。
- (2)マイク音量つまみを左側へ回す。(音量を小さくする)
- (3)デジタルエコーつまみ( 凡) )を左側へ回す。(エコーを小さくする。)

停止するには...

停止ボタンを押す。



### なる

一曲停止について

ほど! 一曲停止ボタンのインジケーターが点灯しているとき に、選曲した曲の再生が終了すると、一時停止になりま す。再び歌うときはもう一度選曲してください。

なると

一曲停止モードを解除するには・・・

ー曲停止ボタンを押す。(一曲停止ボタンのインジケーターが消えます。)選曲した曲の再生が終了しても一時停止状態にならずに続けて演奏されます。

#### なる

曲間演出について

ほど!(DVD、LD、ビデオCD、CDすべてのディスク共通です。)

モード切換ボタンで、カラオケ"を選択したときの一曲 停止中または停止中にカラオケ鳥が現われて、カラオケのムードを盛り上げます。

ディスクが入っていて、一曲停止中のとき




おや? DVDではディスクによってメニュー(選択画面)機能を 持っているものがあります。このようなディスクでは ディスクのメニューにしたがいますので、一曲停止モー ドにはなりません。

また、曲間演出もありません。

おや? ビデオCDのプレイバックコントロールオン( 入 ) 応用操作編 [2] のときは一曲停止モードにはなりません。また、曲間演出もありません。

# レーザーディスクでカラオケを楽しむとき

### 操作をはじめるには...



ここでの使用ディスクは"カラオケディスク"です。


7 本機とテレビの電源を入れる。




- テレビの入力切換の方法はお手持のテレビの取扱説明書をお読みください。
- 3 モード切換ボタンで'カラオケ "を選ぶ。 プラオケ 映画/音楽 モード切換
- **5** マイクをつなぎ、マイクのスイッチを入れる。



おや? マイクはカラオケ用のものをお使いください。カラオケ 用ではないマイクでは音量が足りなかったり、ハウリン グが起こるなどの不具合が生じる場合があります。



6 LD開 / 閉ボタンを押して、ディスクト レイを出し、ディスクを置く。



● ディスクは曲名などが書かれてある面が上面になるように トレイに置いてください。

★ 注意 動いているトレイに力を加えると、故障の原因になりますのでご注意ください。

7 LD開 / 閉ボタンを押して、トレイを 閉じる。





- 指などをはさまないように注意してください。
- 再生 / 一時停止ボタンを押すと自動的にトレイが閉まり、 再生を始めます。
- の 両面ディスクの場合、再生する面を選ぶ。 まょうなまち







- ディスクは曲名などが書かれてある面が上面になるように 置いたときに、上にした面がA面(サイドA)、下にした面が B面(サイドB)となります。
- ディスクサイドを変えないときは、この操作は必要ありません。

#### レーザーディスクでカラオケを楽しむとき

9 選曲ボタンで曲番号を選ぶ。

1 2 · · · 9 0 (A/B) (B) (F) (F) (F) (F)



(例) 8曲目:

8

12曲目:

26曲目:

6

● ①~ ②のボタンで1の位と10の位を指定します。リモコンで選曲する場合も同様に操作します。




(例)A面の12曲目を選曲したときの表示部です。

なる <sup><</sup> 選曲ボタンを押しまちがえたときは、取消ボタンを押し ほど! て、手順 8 からやり直してください。

10 再生 / 一時停止ボタンを押す。 再生が始まります。



1 主音量、マイク1、2音量を調整す



#### さあ歌いましょう

なる (

ハウリングについて

ほど! スピーカーからの音をマイクが受け、またそれをスピーカーから出力してという繰り返しにより、「キーン」という音が発生する現象のことです。 ハウリングが起きたら、次のように対処してください。

- (1) マイクをスピーカーから離す。
- (2)マイク音量つまみを左側へ回す。(音量を小さくする)
- (3) デジタルエコーつまみ( 上) )を左側へ回す。 (エコーを小さくする。)

停止するには...

停止ボタンを押す。



なる (ほど!

なる - 曲停止について

ー曲停止ボタンのインジケーターが点灯しているときに、選曲した曲の再生が終了すると、一時停止になります。再び歌うときはもう一度選曲してください。

なる (ほど!


なる - 曲停止モードを解除するには...

ー曲停止ボタンを押す。(一曲停止ボタンのインジケーターが消えます。)選曲した曲の再生が終了しても、一時停止にならずに続けて演奏されます。

おや? LD再生後、リモコンの開閉ボタンを押すと、LDディスクトレイが出てきます。

# ビデオCD、CDV、CDでカラオケを楽しむとき

### 操作をはじめるには...




ここでの使用ディスクは"カラオケディスク"です。

1 本機とテレビの電源を入れる。




- テレビの入力切換の方法はお手持ちのテレビの取扱説明書をお読みください。
- **2** 入力切換ボタンのDVD/LD/VIDEO CDを押す。




**3** モード切換ボタンで' カラオケ "を選ぶ。



4 主音量、マイク1、2音量を"小"にす




**5** マイクをつなぎ、マイクのスイッチを入れる。



おや?

- マイクはカラオケ用のものをお使いください。カラオケ用でないマイクでは、音量が足りなかったり、ハウリングが起こるなどの不具合が生じる場合があります。
- DVD/VIDEO CD 開/閉ボタンを押してディスクトレイを出し、ディスクを置く。



- DVD/CD専用トレイまたはLDトレイのどちらでも 使用できます。
- ディスクは曲名などが書かれてある面が上側になるようにトレイに置いてください。

★ 注意 動いているトレイに力を加えると、故障の原因になりますのでご注意ください。

7 DVD/VIDEO CD 開 / 閉ボタンを押してトレイを閉じる。



- 指などをはさまないように注意してください。
- 再生 / 一時停止ボタンを押すと自動的にトレイが閉まり、再生を始めます。

#### ビデオCD、CDV、CDでカラオケを楽しむとき

8 選曲ボタンで曲番号を選ぶ。





(例) 8曲目:

12曲目: ①

2

26曲目 :

: 2

8


● 0~9のボタンで1の位と10の位を指定します。リモコンで選曲する場合も同様に操作します。




(例)12曲目を選曲したときの表示部です。

なる < 選曲ボタンを押しまちがえたときは、取消ボタンを押し ほど! て、手順 8 からやり直してください。

9 再生 / 一時停止ボタンを押す。 再生が始まります。



10 主音量、マイク 1 、2 音量を調整する



#### さあ歌いましょう

なる~

ハウリングについて

ほど! スピーカーからの音をマイクが受け、またそれをスピーカーから出力してという繰り返しにより、「キーン」という音が発生する現象のことです。 ハウリングが 起きたら、次のように対処してください。

- (1) マイクをスピーカーから離す。
- (2) マイク音量つまみを左側へ回す。(音量を小さくする)
- (3) デジタルエコーつまみ( 上) )を左側へ回す。 (エコーを小さくする。)

停止するには...

停止ボタンを押す。



### なる (

一曲停止について

ー曲停止ボタンのインジケーターが点灯しているとき に、選曲した曲の再生が終了すると、一時停止になり ます。再び歌うときはもう一度選曲してください。

なる ( ほど!

一曲停止モードを解除するには...

ー曲停止ボタンを押す。(一曲停止ボタンのインジケーターが消えます。)選曲した曲の再生が終了しても、一時停止にならずに続けて演奏されます。

おや? ビデオCDのプレイバックコントロールオン(入) 応用操作編 (2.18) ~ (2.20) かときは一曲停止モードにはなりません。また、曲間演出もありません。

なる 音声多重カラオケのディスクを使ってカラオケだ ほど! けにする場合(歌手の声を消すには)


ワンタッチカラオケを2回押す。




詳しくは応用操作編 🖭 を参照してください。

● ビデオCDの詳しい操作方法・楽しみかたは応用操作編 ( ②13 ~ ②20 )を参照してください。


# 操作が終了したら



DVD/VIDEO CD開閉、また はLD開閉ボタンを押す。




ディスクトレイが 出てくる。



ディスクを取り出



DVD/VIDEO CD開閉、また はLD開閉ボタンを押す。





ディスクトレイが 閉じる。




ディスクトレイが出た状態で、ディスクトレイに強い力 (特に上方向)が加わると故障の原因となります。必ず ディスクトレイは閉じてください。



#### 主音量とマイク音量を下げる。








注意!! 長時間一時停止状態のままにしておくとモーター寿命を 縮める原因となりますので、プレーヤーが約20分間一 時停止状態が続くと停止します。(ポーズタイマー) (レーザーディスクのみで、DVD、CD、CDVでは働き ません。)



マイクのスイッチを切る。



イクをはずす。



● マイクコントロール端子のついているものは、コントロー ル端子を先にはずしてください。


本機の電源を切る。



スタンバイインジケーター(緑色)と表示部の-OFF-が 点滅し、やがで'OFF 'が消えて、スタンバイインジケー ターが赤色になります。




テレビの電源を切る。



本機を使わないときは電源を切ってください。 テレビやFM / AM放送の受信状態に影響することがあ ります。

# 好みの音に調整するには



#### エコーを調整する

デジタルエコーつまみで調整する。 デジタルエコー



場所によっては、エコーを上げすぎると、ハウリング (「キーン」といういやな音、 🖭 参照 などが起こる場 合があります。

ディスクを入れかえるときにエコー音が出なくなること おや? がありますが故障ではありません。

#### 演奏の音程を変える

キーコントロールボタンを押す。







高く(#):音程が高くなります。 : 標準の音程に戻ります。 低く(b):音程が低くなります。

自分の音域に合った音程に調整してください。

曲の終わりで一時停止した場合もしくは再生中に停止ボ ほど! タン(■)を押した場合、キーコンの音程は標準に戻りま す。

なる ニコーとは...

ほど! "反響"といった意味です。 お風呂で歌ったときのような、声の響く効果のことで

なる サラウンドとは...

ほど! 臨場感や拡がり感のある演奏を楽しめます。

#### 歌う場所の雰囲気づくり゙

サラウンドボタンを押す。 (リモコンのみ)






▶ オン -押すたびに 切り換わります。 – オフ ◀

#### マイクでできる操作

キーコントロールとワンスモアの操作 ができます。



● 別売のパイオニアのマイクロホンDM-C920またはDM-C820 等で操作できます。


キーコントロールの操作はマイクの取扱説明書をお読みください。

なる ワンスモアとは...

- ほど! 再生中にこのボタンを押すたびに少し前の演奏と映 像に戻ることをいいます。
  - カラオケの出だし部分で失敗したときや、同じ部分 を繰り返し歌うときなどに使います。

# テープでカラオケをするには

### カラオケテープ(音声テープ)で カラオケするとき \_\_




◆ テープはタイプI( ノーマル)・タイプII( クローム / ハイポジション)・タイプIV( メタル )のいずれも使用できます。

音量ボタン

ワンタッチ カラオケボタン

1



2

テープを入れて、カセットドアを閉じ




注意!!

<u>C-100以上のテープは使わないでください。</u> (C-100以上はテープが薄いので巻き乱れ、静電気などを起こしやすく、故障の原因となります。)


3

主音量、マイク音量を"小"にする。



4

マイクをつなぎ、マイクのスイッチを 入れる。





音多テープとは?

右チャンネルに伴奏と歌手の声が入り、左チャンネルには伴奏のみが入っています。このテープの場合はワンタッチカラオケボタンを2回押すと、歌手の声を消すことができます。




再生ボタンを押す。

123

456C 7890


DVD LD Karaoke



入力切換がテープに自動的に切り換わり再生をはじめます。

**6** 主音量、





さあ歌いましょう


停止するには... 停止ボタン(■)を押す。




■ 早送り、巻戻しをするとき (停止時に)



● 曲の頭出しをするとき★ 戻し



### 音楽テープでカラオケするとき




モード切換ボタンで"カラオケ"を選択 点灯

テープを入れて、カセットドアを閉じ






マイク音量を"小"にする。 主音量、



マイクをつなぎ、マイクのスイッチを 入れる。



ワンタッチカラオケ 'ボタンを押す。



#### 歌手の声が小さくなります。

● オフ(切)にするときは、インジケーターが消えるまで押し てください。ワンタッチカラオケボタンを押すたびに次の ように切り換わります。


→切(オフ) → ステレオ用 → 音声多重用 -



再生ボタンを押す。



主音量、マイク音量を調整する。



#### さあ歌いましょう


停止するには... 停止ボタン(■)を押す。



● 早送り、巻戻しをするとき(停止時に) 巻戻し 早送り



● 曲の頭出しをするとき




なる 頭出しは、曲と曲のあいだに無録音部分(約4秒以上)が ほど! ある場合に、機能します。

曲と曲のあいだ(曲間)の無録音部分(約4秒以上)が判別 おや? しづらいテープ(曲間に雑音がある、曲の途中で音がとぎ れる、など)を使うと、上記の動作をしない場合がありま 27

#### テープでカラオケをするには


### カラオケを録音するには(DVD/LDプレーヤーとテープデッキを同期させる場合)



入力切換ボタンでDVD/LD/VIDEO CDを選ぶ。 DVD/LD ビデオ

モード切換ボタンで"カラオケ"を選 ぶ。 点灯

ディスクを入れる。



テープを入れ、 カセットドアを閉じ



録音ボタンを押す。

録音一時停止状態になり、録音インジケーターが点灯に なり、再生インジケーターが点滅になります。




● DVD、LD及びビデオCD等の演奏と、自分が歌う声を合わせて 録音できます(マイクミキシング)。タイプ I (ノーマル)テープを お使いください。タイプ (クローム/ハイポジション)、タイプ (メタル)での録音はできません。

テープのはじめにはリーダーテープ(録音できない部 なる 分)があります。あらかじめ、約5秒ほどテープを走行 ほど! させておきましょう。

おや? 録音中本体部の のついた停止ボタンを押すと、録音 一時停止状態になります。再び録音をはじめるには、 再生 / 一時停止ボタンを押してください。

選曲ボタン・ディスクサイドボタンで 録音する曲の番号を選ぶ。



再生 / 一時停止ボタンを押す。



- 演奏が始まると同時にテープの一時停止も解除され録音状 態になります。(シンクロ録音)
- 映画/音楽モードではシンクロ録音しません。
- ディスクの一曲が終わるとディスクもテープも一時停止状 態になります(一曲停止ボタンのインジケーターが点灯して いるとき)。

おや?

- DVDディスクでメニュー(選択画面)機能をもってい るものはシンクロ録音はできません。
- ビデオCD( バージョン2.0 )の場合 プレイバックコントロールをオフ(切)にしないと、 シンクロ録音はできません(応用操作編 🖭 ~ <u>P20</u>)。オフ(切)にしないでシンクロ録音を行う と、おかしな動作になるので必ずリモコンのPBCボ タンを押してオフ(切)にしてください。
- つづけて録音する場合は、手順 🎸 を 繰り返す。

何曲か予約を行い、この演奏を録音する場合はディスク なる の一曲が終わっても一時停止状態にならずに録音されて 行きます。

最後の曲が終わったときのみ停止します。


録音をやめるには... デッキ部の停止ボタン(■)を押す。




あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作 権法上、権利者に無断では使用できません。

#### テープでカラオケをするには

### カラオケを録音するには(自分の好きな所から録音する場合)




3 ディスクを入れる。




4 テープを入れ、カセットドアを閉じる。<sub>テープ取出し</sub>

録音したものを誤って消さないために...

● ツメを折っておくと録音されません。



ツメを折っても穴をセロハンテープでしっかりふさ げば録音できます。



5 選曲ボタン・ディスクサイドボタンで 録音する曲の番号を選ぶ。






再生 / 一時停止ボタンを押す。



6 録音ボタンを押す。



録音一時停止状態になり、録音インジケーターは点灯になり、再生 インジケーターは点滅になります。





ディスクの一曲の演奏が終わるとディス クもテープも一時停止状態になります。 (一曲停止オン(入)のときのみです。)

録音をやめるには... デッキ部の停止ボタン(■) を押します。



# ディスクをセットする前に

紙やシールなど を貼りつけない

ひびやそりのあ るディスクは使 わない



のりなどがはみ出した場合、ディスクが取りだせなくなるな どの故障の原因になります。

特にレンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、こ のような故障が起こる恐れがありますので、のりなどのはみ 出しがないことを確認してからご使用ください。

特殊な形状の CDは使わない

ディスクを持つ ときは



#### /\ 注意

再生中、ディスクは高速回転します。

ひび割れ、変形、接着剤で補修されたディスクは、危険なの で絶対に使用しないでください。

また、レコードスプレー、静電気防止剤などは、ひび割れの 原因となりますので使わないでください。

ハートの形など、円形以外の形状のCDは使用しないでくだ さい。使用すると故障の原因になります。

### ディスクをセッ トするときは


#### ⚠ 注意

- ディスクトレイが引き込まれるときに指 をはさまないように注意してください。 また、小さなお子さまがディスクトレイ のふたを開けて中に手を入れないように 注意してください。けがをする場合があ
- ディスク以外のものをディスクトレイに のせないでください。





DVD、CDディスクトレイ DVD, CD、CDV、ビデオCD、 ビデオシングル:12cm CDシングル、DVDシングル:8cm



ディスクの表面に触らないように持つ。

- ディスクが汚れたり、キズがついたりしますと、テレビ 画面が乱れたり、進まなくなったり、飛ぶことがありま す。また、シール等を貼ることはおやめください。
- 汚れがひどいときは、別売のLD&CDソフトクリーナー セットJV-D11を使いください。

DVD、CD、CDV、ビデオCDの場合

- 曲名の書いてある面を上にして置いてください。
- 8cmシングルは、アダプターを使用せずにそのまま 指定の場所にセットしてください。


#### LDの場合

- 片面ディスクは曲名の書いてある面を上にして置く。
- 両面ディスクは演奏したい曲名の書いてある面を上に して置く。(上にした面がA面、下がB面になります)
- 20cmLDシングルはアダプターを使用せずにそのま ま指定の場所にセットしてください。



- ディスクを2枚同時にセットすると、ディスクにキ ズがついたり、故障の原因になります。必ず1枚だ けセットしてください。
- ディスクトレイの溝からずれてディスクをセットす ると、正しく演奏できないばかりか、ディスクを傷 つけたり故障の原因となります。

ディスクを保管 するときは



ジャケットやケースに入れて、日の当たらない場所へ 垂直に保管する。

- 斜めにしたり、積み重ねておくとディスクがそる場合が あります。直射日光が当たる所、高温多湿な所などに置 かないでください。
- ディスクに付いている注意書は必ずお読みください。



プレーヤーを長時間一時停止(ポーズ)状態又は一曲停止状態にしないでください。 一時停止中でも本機の内部は動作をしていますので、製品の寿命を短くする原因のひとつとなります。 また、プロジェクションテレビをつないでいる場合、画面表示が焼き付きを起こす原因となります。

#### 本体のお手入れ




通常は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場 合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよ く絞った後、汚れを拭きとり、その後乾いた布で拭いてくだ

注意 アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付 着すると印刷、塗装などがはげることがありますの でご注意ください。

> また、化学ぞうきんなどを使用するときは化学ぞう きんなどに添付の注意事項をよくお読みください。

#### テープデッキ部 のお手入れ



ヘッド、ピンチローラー、キャプスタンの清掃は、市販のク リーニング棒で定期的に行ってください。

汚れがひどいときは、クリーニング液を使ってください。ク リーニング液が乾くまで2~3分間はテープを装着しないで ください。

注意!! 定期的に清掃 (10時間程度を目安に)しないと高音 が出なくなったり、テープが巻き込んだりするおそ れがあるのでご注意ください。

> 別売りのクリーニングキット " JV-C1 " を使用する ことを推奨します。詳しい使い方は"JV-C1"取扱 説明書をご覧ください。

注意!
市販されているヘッドクリーニングカセットの中にはク リーニングカセット自体が取り出せなくなる恐れのある ものもありますので、ご注意してください。

### テープデッキ部 ヘッドの消磁

長い間本機を使っていると、ヘッド部に磁気を帯びることがあります。


またヘッド部にドライバーや磁石などを近づけると同じような障害が起こります。

ヘッドが磁化されると「サー」という雑音が増えたり、高音が低下したりします。

市販のヘッドイレーサーで定期的にヘッドを消磁してください。ヘッドの消磁をするときは、本機の電 源をオンにしてください。アンプ部やスピーカー部に悪影響を与えないように、必ず音量を最小にして ください。また、ヘッドホンのプラグは端子から抜いておいてください。

詳しくは、ヘッドイレーサーの取扱説明書をご覧ください。

# ディスクのお手



ディスク面が汚れた場合は柔らかい布などで拭き取ります。 拭くときは、必ずディスクの内側から外側に向かって拭いて ください。(円周に沿って拭かないでください。)


汚れがひどいときは、別売りのディスククリーニングセット "JV-D11"をご使用ください。

注意 トレコードスプレー、静電気防止剤、ベンジン、シン ナーなどは使わないでください。

### CDレンズクリー ナーについて

DVD/LDプレーヤー部のピックアップレンズは通常汚れるものではありませんが、ご使用中にホコリな どにより不具合が発生したときは、"アフターサービスについて"(応用操作編 🕒 🕮 )をお読みの上、 修理をご依頼ください。なお、市販されているCDレンズクリーナーには、レンズを破損する恐れのあ るものもございますのでご注意ください。

#### デモモードについて



#### 操作手順

- ①テレビを接続する。
- ②テレビの電源スイッチを入れる。
- ③本機の電源ボタンを押す。
- ④ヘルプボタンを2秒間以上押し続ける。

#### デモモードを解除するには

● 本体のいずれかのボタンを押す。デモ表示が解除されます。

### 著作権について

- 放送やレコード、その他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- 従って、それらから録音したテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、及び営利(店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容 や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権 協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ね ください。

社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC・音権協)

本	部	TEL	03(3481)2121	(大代表)
北海道支部		TEL	011(221)5088	(代表)
盛岡	支部	TEL	0196(52)3201	(代表)
仙台	(支部	TEL	022(264)2266	(代表)
長野	<b>予支部</b>	TEL	026(225)7111	(代表)
大宮	[支部	TEL	048(643)5461	(代表)
上野	<b>予支部</b>	TEL	03(3832)1033	(代表)

```
TEL 03(3562)4455
東京支部
                           (代表)
西東京支部 TEL 03(3232)8301
                           (代表)
東京イベント・
コンサート支部 TEL 03(5286)1671
                           (代表)
立川支部
       TEL 0425(29)1500
                           (代表)
横浜支部
       TEL 045(662)6551
                           (代表)
       TEL 054(254)2621
静岡支部
                           (代表)
       TEL 052(586)7590
中部支部
                           (代表)
北陸支部
       TEL 0762(21)3602
                           (代表)
京都支部
       TEL 075(251)0134
                           (代表)
       TEL 06 (244)0351
大阪支部
                           (代表)
大阪北支部 TEL 06 (244)7077
                           (代表)
神戸支部
       TEL 078(322)0561
                           (代表)
       TEL 082(249)6362
中国支部
                           (代表)
四国支部
       TEL 0878(21)9191
                           (代表)
九州支部
       TEL 092(441)2285
                           (代表)
鹿児島支部 TEL 099(224)6211
                           (代表)
那覇支部
       TEL 098(863)1228
                           (代表)
                   (1998年8月現在)
「 」マークの電話番号は、1999年(平成11年)1月1日
```

より、市内局番のアタマに「6」をつけておかけください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

**パイオニア株式会社** 〒 153-8654 東京都目黒区目黒 1 丁目 4 番 1 号